

インフィニオンのパワーMOSFET シミュレーションモデルの概要

Table of contents

Table of contents	1
1 はじめに	2
2 モデルライブラリファイル	3
2.1 ファイルタイプ	3
2.2 SIMetrix™でのライブラリの実装	3
3 モデリングレベルの定義	5
3.1 インフィニオンレベル 0(基本機能)	5
3.2 インフィニオンレベル 1(一定温度)	6
3.3 インフィニオンレベル 2(動的温度設定)	6
3.4 インフィニオンレベル 3(電熱計算)	7
4 4 ピンデバイス用の CoolMOS™モデル	9
5 インフィニオンパワーMOSFET モデルのオプションパラメーター	10
6 標準的なシミュレーションパラメーター	11
6.1 SIMetrix™の場合	11
6.2 OrCAD の場合	11
7 モデリングに関する連絡先	12
改訂履歴	13

はじめに

1 はじめに

インフィニオンが提供するモデルは、モデルに関する半導体製品のすべての仕様および動作特性を完全に表すものとして、インフィニオンが保証するものではありません。モデルは、一般的なデバイスの特性を説明します。すべての場合において、特定のデバイスの現在のデータシート情報が、最終的な設計ガイドラインであり、唯一の実際のパフォーマンス仕様です。

モデルはデバイスのパフォーマンスを評価するために役立つツールですが、すべての条件下で正確なデバイスのパフォーマンスをモデル化できるわけではなく、最終的な検証のためにブレッドボードを置き換えることも意図されていません。したがって、インフィニオンはそれらの使用に起因するいかなる責任も負いません。

インフィニオンは、事前の通知なしにモデルを変更する権利を留保します。

モデルライブラリファイル

2 モデルライブラリファイル

インフィニオンパワーMOSFET のモデルは、SiMetrix™-PSpice シミュレータで評価されます。

インフィニオンパワーMOSFET モデルは、PSpice シミュレーションコードでテスト、検証、提供されます。すべてのパワーデバイスモデルは、電圧クラスと製品技術に応じて、専用のライブラリファイルに一元化されます。

2.1 ファイルタイプ

多数のシミュレータツールが、PSpice コードでプログラムされたモデルを処理できます。使用可能なモデルライブラリファイルは、次のもので構成されます。

Table 1 ファイルタイプ

ファイル	シミュレータ	説明	対応
.lib	SiMetrix™ LT-Spice Multisim	PSpice コードを構成するファイル	すべてのインフィニオンパワーMOSFET 製品
.slb	OrCAD	グラフィックユーザーインターフェース (GUI) の'Schematics'に必要なモデルのシンボルを提供するファイル。 (PSpice/Schematics システムの評価版で使用できるようにするために、各シンボルライブラリは 20 個を超えるシンボルを含みません。)	最新のインフィニオンパワーMOSFET 製品では提供されません。.slb ファイルはリクエストに応じて提供されます。.slb ファイルは、メニューの'Options → Editor Configuration → Library Setting'からインストールする必要があります。
.olb	OrCAD	グラフィカルユーザーインターフェース 'Capture'のシンボルを含むファイル'Schematics'を GUI として使用する場合、.lib ファイルは 'Analysis → Library and Include File'メニューからインストールする必要があります。'Add Library*'による永続的なインストールを推奨します。	最新のインフィニオンパワーMOSFET 製品では提供されません。slb ファイルは OrCAD にインポートして、olb ファイルに変換できます。

.lib ファイルは、次の Infineon Web ページで入手できます。

<http://www.infineon.com>

Products → MOSFETs → Power MOSFETs で検索してください

2.2 SiMetrix™でのライブラリの実装

シミュレーションを設定する前に、対象のモデルライブラリをシミュレータツールに統合する必要があります。ここでは、SiMetrix™での PSpice.lib ファイルのインストールについて紹介します。さまざまなライブラリファイルのインストールについては、ディスクリートシミュレーションツールのオンラインヘルプを確認することを検討してください。

PSpice ライブラリファイルの SiMetrix™への実装は、シミュレータのバージョン 7.10 の使用に基づきます。この手順は、以前のソフトウェアバージョンでも同じように有効です。Figure 1 に、ライブラリファイルをシミュレータに簡単にインストールする方法の 1 つのステップを示します。SiMetrix™を起動した後、ファイルマネージャーウィンドウを開き、実装するライブラリファイルへのパスを入力する必要があります。

モデルライブラリファイル

ドラッグアンドドロップでライブラリをメインウィンドウに挿入してください。確認ダイアログは、アクションが成功し、インストールが完了したかどうかをユーザーに通知します。このツールを使用すると、一度に複数のファイルをインストールできます。このため、必要なライブラリをマークして、1回のアクションでメインウィンドウに移動する必要があります。




Figure 1 SIMetrix™ライブラリの実装

モデリングレベルの定義

3 モデリングレベルの定義

インフィニオンは、MOSFET デバイス用に最大 4 つの異なるタイプのモデルを提供します。それらのうちの 3 つは、MOSFET 構造とパッケージの物理的な温度依存モデルに基づいています(いわゆる「レベル 1」から「レベル 3」まで)。4 つ目は、それほど複雑ではありませんが、より高速で、Spice のようなモデル(「レベル 0」)をインポートできる他の Spice バリアントまたはシミュレータに適したより経験的なモデルです。

モデルの命名法は、基本的に、レベルを識別する接尾辞がデバイス名に追加されます。

Table 2 モデリングレベルの命名法

サフィックス	インフィニオンレベル
_L0	0
_L1	1
_L2	2
_L3 または無し	3

たとえば、650V のレベル 3 モデル、45mOhm CoolMOS™ C7 IPP65R045C7 の製品名は、IPP65R045C7_L3 です。

以下の表に、さまざまなレベルの要約の概要と、推奨される使用法を示します。

Table 3 レベルの使用法

Infineon レベル	端子	使用法の提案
L0	G, D, S	一般的な電気シミュレーション/アプリケーション回路全体。
L1	G, D, S	過渡、スイッチング損失、および効率の分析。全温度範囲でのデバイスの動作。
L2	G, D, S, T _j , T _{case}	L1 と同じですが、個々のデバイスの温度が異なります。このモデルは L3 モデルでカバーされるため、サポートされません。
L3	G, D, S, T _j , T _{case}	自己発熱効果、アプリケーションの熱モデルを含む熱流のモデリング。

3.1 インフィニオンレベル 0(基本機能)

シミュレーションの焦点が速度に非常に重点を置いている場合は、レベル 0 の PSpice モデルがほとんどのアプリケーションシミュレーションに最適です。この構造は、基本的に標準要素で構成される同等のサブサーキットです。

これらのモデルは、機能ステートメントのような PSpice 固有の構文では機能しない他の Spice のようなシミュレータでも使用できます。IPP65R045C7 のモデル名は IPP65R045C7_L0 です。つまり、サフィックス_L0 が使用されます。インフィニオンのレベル 0 モデルシンボル(3 つのピン)を [Figure 2](#) に示します。

モデリングレベルの定義




Figure 2 レベル 0 モデルシンボル

3.2 インフィニオンレベル 1(一定温度)

レベル 1 モデルは、回路全体および過渡シミュレーション中に一定のデバイス温度を想定します(温度は解析セットアップで指定する必要があります)。さらに、静電容量の電圧依存性は非常に正確にモデル化されます。複雑さが増すため、このモデルはレベル 0 よりも多くの計算能力を必要とします。

シミュレーションの温度は、シミュレーションツールで、環境温度のグローバル設定を編集および更新することで変更できます。インフィニオンのレベル 1 モデルシンボル(3 つのピン)を [Figure 3](#) に示します。




Figure 3 レベル 1 モデルシンボル

3.3 インフィニオンレベル 2(動的温度設定)

レベル 2 モデルを使用すると、ユーザーは回路内の個々の部品に異なる温度を定義できます。これらの温度は、電圧源を T_j (接合部温度)ピンに接続することにより、過渡計算中に動的に変更できます。電圧は摂氏に変換されます。 T_j ピンが接続されない場合、 27°C のデフォルト温度が計算に使用されます。

レベル 2 のすべての機能がレベル 3 モデルタイプで完全にカバーされているため、レベル 2 モデルは CoolMOS™ デバイスでは使用できません。

モデリングレベルの定義

3.4 インフィニオンレベル 3(電熱計算)

自己発熱を動的に計算できるようにするために、電気モデルはレベル 3 モデルのデバイスの熱モデルと結合されます。これを行うために、トランジスタの電流消費電力が恒久的に決定され、この電力に比例する電流が熱等価ネットワークに供給されます。次に、 T_j ノードの電圧には、時間依存の接合部温度に関する情報が含まれます。この情報は、温度依存の電気モデルに直接作用します。インフィニオンのレベル 3 モデルシンボル(5 ピン)を Figure 4 に示します。




Figure 4 レベル 3 モデルシンボル

レベル 3 モデルには 2 つの外部サーマルノードがあるため、5 ピンの記号が使用されます。

- 温度接続は電圧ピンとして機能します。したがって、1V の電位差は 1°C の温度差を指します。
- 上部の追加接続は T_j で、ユーザーは接合部温度を簡単に監視できます。通常、このノードは接続されるべきではありません。ただし、熱平衡とは異なるデバイス接合部温度で計算を開始する必要がある場合は、次のようにしてください。 T_j を小さなコンデンサ(通常は 1pF)でグランドに接続し、初期電位差の初期値(パラメーター IC)を示します(これは、初期温度を $^\circ\text{C}$ で測定)。これにより、これらのタイプのシミュレーションが可能です。
- 2 番目のサーマルピンは T_{case} (または、ダイモデルでは T_{pad})です。このピンを接続する必要があります。 T_{case} ピンとグランド電位の間に外部抵抗-コンデンサ-ネットワークを追加できます。熱ネットワークの右側の端子は、周囲温度を定義するために熱源に接続する必要があります(Figure 5 を参照)。一方、これらのピンを短絡すると、最適な熱伝達がモデル化されるネットワークにつながります。




Figure 5 外部熱ネットワークの接続

モデリングレベルの定義

Figure 5 に、外部ヒートシンクを備えたシミュレーション回路の例を示します。左側の図では、R₁ はヒートスラグとヒートシンクの間のインターフェースの R_{th} を示します。C₁ と R₂ は、使用済みヒートシンクの熱容量 (C₁) と R_{th} から環境 (R₂) までのパラメーターです。 V_{th} 信号は、シミュレーションの環境温度の動作を表します。

右の図では、パッケージのヒートスラグは 25°C に固定されます。このような回路図を使用すると、データシートのグラフに従ってデバイスの動作を調査できます。

4 ピンデバイス用の CoolMOS™ モデル

4 ピンデバイス用の CoolMOS™ モデル

一部のインフィニオンパワーMOSFET ポートフォリオ (CoolMOS™ C7 など) には、MOSFET の高速で効率的なスイッチング動作のための個別のソース接続を備えた製品も含まれます。これらの製品は、ソースセンス (SS) と呼ばれるゲート駆動グラウンドへの追加接続を備えます。4 ピン アプリケーションノート¹も参照してください。

4 ピンモデルには、3 ピン構成で定義されている内部寄生ソースインダクタンス (パッケージ) は含まれません。これにより、専用のシンボルを必要とせずに、モデルを PSpice 以外のシミュレーションシステムに変換できます。




Figure 6 4 ピン CoolMOS™ デバイスの回路記号

このため、シミュレーション回路図には、実際の PCB レイアウトに従って外部寄生インダクタンスを取り付ける必要があります。このインダクタンスの値は、トレース長 1 mm あたり 1nH の 1 次アプローチとして選択するか、3D PCB モデルの Q3D などの 3D シミュレーションモデルによって決定できます。外部インダクタンスに加えて、追加される内部値はパッケージによって異なります。TO247 の場合、ソース (S) ピンの内部インダクタンスを 5nH と考えてください。ThinPAK™ の場合、追加される内部インダクタンスは 1nH です。




Figure 7 4 ピンデバイスのシミュレーション回路図

¹ F. Stueckler, E. Vecino, "CoolMOS™ C7 650V Switch in a Kelvin Source Configuration", Infineon Technologies, application note AN2013-05

インフィニオンパワーMOSFET モデルのオプションパラメーター

5 インフィニオンパワーMOSFET モデルのオプションパラメーター

インフィニオンのパワーMOSFET モデルパラメーターは、一般的なデバイスを動作させるために選択されます。ただし、最悪の場合の分析を可能にするために、インフィニオンのパワーMOSFET モデルは、ユーザーがより近くにある重要なパラメーターを提供します。

一般に、偏差は[-1; 1]の範囲にスケーリングされます。ここで、-1 の値は最小値を示し、0 は標準値(デフォルト)であり、1 はモデルパラメーターの最大値を表します。すべての組み合わせが可能であるとは限らないように、パラメーターには異なる優先順位があることに注意してください。

まず、レベル 3 モデルでは、ユーザーは標準的な(物理的に最小の)過渡熱インピーダンスとインフィニオンが保証する最大値のどちらかを選択できます。これは、オプションのパラメーター dZ_{th} をデフォルト値の 0(通常の Z_{th}) から 1(最大 Z_{th}) に変更することで実行できます。中間値が可能です。ネットリスト入力を好むユーザーは、PARAMS: $Z_{th,type} = 1$ をネットリスト行に追加することでこの機能を使用できます。この例では、1 は最大の Z 番目の動作を示します。

次に、デバイスのオン抵抗は、標準値と最大値の間で選択できます。 $d_{RDS(on)}$ の許容範囲は[0; 1]です。ここで、 dZ_{th} 属性と同様に、0 が標準で、1 が最大値です(ネットリストコード: PARAMS: $R_{DS(on)} = 1$)。

第 3 に、すべてのタイプのモデルには、標準値からのしきい値電圧偏差をモデル化するための属性 dV_{th} があります。したがって、デフォルト値 0 は一般的なデバイス、-1 は最小、1 は最大しきい値電圧を示します(ネットリストコード: PARAMS: $dV_{th} = 1$)。値 $d_{RDS(on)} \neq 0$ を設定すると、 dV_{th} が上書きされます。

通常、製造プロセスの偏差と特定のデバイスパラメーターの変動との間に 1 対 1 の関係がないため、デバイスのパフォーマンス偏差のモデリングは複雑なタスクです。したがって、指定されたオプションのパラメーターを使用しても、すべてのケースが考慮されるわけではなく、特別な場合には、インフィニオンが保証する仕様を満たさないパフォーマンスが発生する可能性があります。

標準的なシミュレーションパラメーター

6 標準的なシミュレーションパラメーター

6.1 SIMetrix™の場合

次の設定は、SIMetrix™シミュレーションに役立つことがわかっています。

Table 4 SIMetrix™の設定

noOptrer	シミュレーションにDCポイントと過渡ポイントを探すように強制します。シミュレーション時間にのみ影響します。精度は影響を受けません。
Method = Gear	ほとんどの場合、デフォルトの台形法よりもうまく機能します。PSPice-manualによると、数値の振動を引き起こす可能性があります。
Abstol = 10n	電流許容値は最大 10nA まで増やせます。控えめな値は 1n になります。Abstolが高いほど、精度を犠牲にしてシミュレーションが高速になります。
pointTol = 0.001	精度要件によって異なります。値を小さくすると精度は高くなりますが、シミュレーション時間が長くなります。

6.2 OrCAD の場合

PSPice は元々、パワーエレクトロニクスや高度に非線形なコンポーネント向けに設計されていないため、標準のシミュレーションパラメーター(シミュレーションセットアップ/オプション)は適切でないことがあります。通常は、次の標準的な値が収束を容易にします。

Table 5 OrCAD の設定

ABSTOL = 1nA	(最大電流精度)
CHGTOL = 1pC	(最大充電精度)
ITL1= 150	(初期条件なしの DC 解析の最大反復回数)
ITL2 = 150	(初期条件を使用した DC 解析の最大反復回数)
ITL4 = 500	(過渡解析のタイムステップの最大反復回数)
RELTOL = 0,01	(電圧と電流の相対精度)

多くの場合、一時的な分析のステップサイズを制限する必要があります。回路システムには多くの異なるタイムスケールが含まれており、PSPice シミュレータの自動ステップ制御は、重要な高速タイムスケール情報を無視することがあり、最終的には収束の問題につながります。通常、1ns のサイズのステップシーリングがこの問題の解決策です。

シミュレートする時間(TSTOP)が比較的長く(通常、熱現象が主な関心事である場合)、急激な勾配が発生している場合、最小ステップサイズが大きすぎる可能性があります。このような場合は、TSTOP を減らして開始し、シミュレーションプロセスを中断して、TSTOP を目的の値に変更すると便利です。

モデリングに関する連絡先

7 モデリングに関する連絡先

ご不明な点がありましたら、最寄りの営業所またはインターネット (<http://www.infineon.com>)より、お気軽に問い合わせください。

Note: 安全な動作領域外の回路設計として、モデルを誤って使用してはいけません。コンポーネント仕様は常に最終的にはデータシートによって決まります。

改訂履歴

改訂履歴

Document version	Date of release	Description of changes
2.0	2021-07-29	本版は英語版 AN 2014-02 V2.0 Feb. 2014 について、CYPRESS DEVELOPER COMMUNITY の参画者によって日本語に翻訳されたドキュメントです。

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2021-07-29

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

**© 2021 Infineon Technologies AG.
All Rights Reserved.**

**Do you have a question about this
document?**

Email: erratum@infineon.com

Document reference

V2.0

重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般的な価値、および／または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所有権の不侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関する本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

本製品、技術、納品条件、および価格についての詳しい情報は、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください (www.infineon.com)。

警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください。